取扱説明書

KOKUYO

スマートパックスタンド

品番：YSC-SPS450BK



このたびはコクヨ商品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
この説明書は、この商品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。
ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。お読みになったあとは、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

※ 諸般の事情により、予告なく仕様が変わることがあります。あらかじめご了承ください。

1. 仕様

材質・仕上	本体	スチール（粉体塗装仕上・クロームメッキ仕上）
	小物トレー大	PVC樹脂
	パック押さえ	ABS・PC複合樹脂
寸　法（mm）	本体	外寸：W465×D175（安定板D250）×H580～700
		有効寸法：D70
	小物トレー大	有効寸法：W100×D100×H30
耐荷重	本体	4kgf
	小物トレー大	150gf
重　量		3.1kgf
対応惣菜パック（mm）		H280～195
惣菜パック収納枚数		50枚×2列　※惣菜袋（箱入り）はD70mmまで

〈構成部品〉
※ご使用の前に下記の部品が入っているかどうかご確認ください。

部品の種類	個　数
①メインフレーム	1
②パック押さえ	2
③安定板	1
④高さ調整ノブ	1
⑤小物トレー大	2

※①～④は組立済
※⑤は別部品として同梱包



〈別売品〉



品名：スマートパックスタンド用トングフック
品番：YSCP-SPS752SUS
材質：ステンレス
寸法：リング径Φ70、H90



品名：スマートパックスタンド用フロントフック
品番：YSCP-SPS080BK
材質：スチール・粉体塗装仕上
寸法：W145×D75×H30

品名：スマートパック用小物トレー大
品番：YSCP-SPS100BK
材質：PVC樹脂
有効寸法：W100×D100×H30

品名：スマートパック用小物トレー小
品番：YSCP-SPH060BK
材質：PVC樹脂
有効寸法：W55×D100×H40

2. 安全上のご注意

⚠注意　取り扱いを誤ると軽傷を負うか、または、物的損害が発生する可能性があります。

- **高温となる場所でのご使用は控えてください。**
  変形や変色・破損の原因となります。
- **乱暴な取り扱いや、用途以外の使用はしないでください。**
  けが・故障・破損の原因となります。
- **床に傾斜や段差のある、不安定な場所には設置しないでください。**
  転倒してけがをする原因となります。
- **耐荷重（4kgf、惣菜パック収納枚数＝50枚×2列）を超えて、ものをのせないでください。**
  変形や破損・転倒の原因となります。
- **本品を移動させるときは、設置物を下ろしてから行ってください。**
  設置物が落下して設置物が破損したり、けがをするおそれがあります。
- **引きずっての移動やメインフレームの一部を持っての移動はしないでください。**
  変形や破損の原因となります。



- **本品は屋内用です。屋外での使用はご遠慮ください。**
  さびや劣化・破損などの原因となります。
- **異常を感じた場合は速やかにご使用を中止してください。**
- **この什器を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。**

3. 使いかた

1 高さ調整のしかた

1. 高さ調整ノブを
左に回して緩めてください。

2. メインフレームをお好みの高さまで
持ち上げて（下げて）ください。
⚠ 総高 H700mm 以下でご使用ください。
フレームの脱落などで、けがをする
恐れがあります。

3. 高さ調整ノブを右側にしっかりと回し
固定してください。
⚠ 固定がゆるいとフレームが落下し危険です。



2 惣菜パックの設置のしかた

1. パック押さえを
手前に持ち上げてください。

2. パック押さえを設置したい惣菜パック
の上の位置まで引き上げてください。

3. 惣菜パックを底部が上になるように
設置し、パック上部にパック押さえを
載せてください。







⚠
惣菜パックは 1 列（1 つのパック押さえ）につき 50 枚までとしてください。

3 惣菜袋(箱入り)の設置のしかた

1. パック押さえを一番下までおろしてください。
2. パック押さえを折りたたんでください。



3. パック押さえの前に、惣菜袋（箱入り）をセットしてください。



前後に設置するときはフロントフック（別売品）をご利用ください。



4 小物トレーの設置のしかた

メインフレームの最上段または中段にしっかり取り付けてください。
メインフレームの左右どちらにも取り付けできます。
最上段は内側にも取り付けできます。



⚠ 本体に対して垂直に設置してください。

【正しい設置例】 【誤った設置例】



⚠ 小物トレーは輪ゴムや醤油袋などの軽量物の収納用となります。
耐荷重（150gf）を超えてものをのせないでください。

5 トングフック(別売品)の設置のしかた



6 フロントフック(別売品)の設置のしかた



4. お手入れのしかた

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。

1. うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
2. 水につけた布をよく絞り、洗剤が残らないように拭き取ってください。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈汚れを落とすときの注意〉
水にぬれたままにしておいたり、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。

5. 末永くご使用いただくためのご注意

- **この商品は屋内用です。**
  屋外での使用や水ぬれは、さびや変色の原因になります。
- **直射日光やストーブなどの熱が直接あたる場所や、**湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形などの原因になります。
- **可動部には注油しないでください。**
  油がたれて床や衣類を汚す原因になります。
- **陳列は、耐荷重以内で全体に均一にのせてください。**
  偏った陳列をすると、変形や破損の原因になります。

■保証について

〈保証内容のご確認とお願い〉

●この取扱説明書（本書とする）は、記載内容（無料修理規定）に基づいて、無料修理を行うことをお約束するものです。本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の有償修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお客様相談室までご相談ください。

●無料修理を受けられる場合は、本書と「ご購入明細書」の両方が必要になります。お買い上げ日と販売店を、「ご購入明細書」にてご確認いただき、本書とともに大切に保管してください。

※「ご購入明細書」とは、商品の納品時にお客様にお渡しする「納品書兼出荷案内書」・「販売店が発行する納品書（製品明細の記載があるもの）」のことです。

〈保証期間について〉

●保証期間は、社団法人日本オフィス家具協会(JOIFA)のガイドラインに準拠し、電気部品を除いて、お買い上げの日から下記の年限とさせていただきます。

1年	外観・表面仕上げ	塗装および樹脂部品の変色・退色、レザー・クロスの摩耗。
2年	機構部・可動部	引き出し・スライド機構・扉の開閉・錠前・昇降機構などの故障。
3年	構造体	強度・構造体にかかわる破損。

〈無料修理規定〉

1. 保証期間中に、取り扱い説明書・本体添付ラベルなどの注意書にしたがった正常な使用状態で当社の責任と認められる不具合・故障が発生した場合は、無料修理をさせていただきます。
   その際、張り地などの部材交換が必要な場合に本商品と同等の機能部材を使用する場合があります。また、弊社の判断により商品全体を交換させていただくことがありますので、ご了承ください。
2. お買い上げ日から保証期間中に故障が発生した場合は、お買い上げの販売店、またはお客様相談室へご相談ください。
3. 保証期間が過ぎた後や保証が適用されない故障につきましては、有料で修理させていただきます。
4. 保証期間内でも以下の場合は有料となりますのでご了承願います。
   （イ）本書、およびご購入明細書のご提示が無い場合
   （ロ）ご購入明細書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句が書き換えられた場合
   （ハ）消耗部品（弊社指定部品）の交換
   （ニ）第三者から転売・譲渡を受けた場合
   （ホ）火災・水害・塩害・ガス害や地震などの天災地変による故障または破損
   （ヘ）故意・過失に関係なく、使用上の誤りによる故障または破損
   （ト）加工・改造・不当な修理による故障または破損
   （チ）屋外・温浴施設・プールなどで使用された場合の故障または破損
   （リ）使用上の消耗により発生する異音などの現象変質またはさび・かびの発生外観の傷・へこみ・変形や再現のできない不良
   （ヌ）一般的に品質や機能上、影響のない感応的現象（におい、音鳴りや振動など）
5. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店、またはお客様相談室までご相談ください。
6. 本書およびご購入明細書は日本国内においてのみ有効です。
7. 本書およびご購入明細書は、再発行致しませんので大切に保管してください。

お客様の個人情報の利用について	ご購入明細書に記入されている、お客様の個人情報は保証期間内の修理・交換活動にのみ使用し、それ以外の目的に利用したり、第三者に提供することは一切ございません。

コクヨファニチャー株式会社 ストア事業本部

本社オフィス 〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号
TEL (06) 6976-1221 (大代表)
ホームページURL http://www.kokuyo.co.jp

お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル(全国共通)
お客様相談室 0120-201594
お客様相談室FAX 0120-060660